

ecoドライブの設定をする


1

メニュー → 情報 → ecoドライブ → 設定 をタッチする。

: ecoドライブ設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選び、タッチする。



▼ を ↓ タッチ ▲ を ↑ タッチ



項目	ボタン	内容
【評価履歴】	残さない	評価履歴を残しません。
	残す [☆]	評価履歴を残します。
【ecoドライブ表示】	する	ecoドライブを表示します。
	しない [☆]	ecoドライブを表示しません。
【評価レベル】	初級 [☆]	評価レベルを初級に設定します。
	上級	評価レベルを上級に設定します。
【急加減速のお知らせ】	する [☆]	「急加速です。注意しましょう。」など音声で急加減速をお知らせします。
	しない	急加減速をお知らせしません。
【eco速度超過のお知らせ】	する	「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」と音声でeco速度超過をお知らせします。
	しない [☆]	eco速度超過をお知らせしません。
【アイドリングのお知らせ】	する [☆]	「アイドリングストップを心がけましょう。」と音声でアイドリングをお知らせします。
	しない	アイドリングをお知らせしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

情報を
見る。

ecoドライブにチャレンジ

ステップ1: 初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ2: ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ3: ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入ると3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

(例) 1コ目のカーマークが追加されたあと、2コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続

でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBBSBBBABBB BBABBBBBSBBBABBBBABBB

↑
ここで
カーマーク
1コ目追加

↑
ここで
カーマーク
2コ目追加

↑
ここで
カーマーク
1コ目追加

↑
ここで
ecoドライブ
チャレンジ失敗

↑
ここで
カーマーク
2コ目追加