

お知らせ 盗難多発地点警告の表示について

- 車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に を表示し、 にカーソル(→)を合わせると、地図画面上に“車上ねらい多発地点”が表示されます。
- ※地図の縮尺スケールが 100 m 以下の場合に表示されます。
- ※盗難多発地点とありますか、 がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
- ※3D 地図では の表示はされますが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。

【B-7】

- 盗難多発地点は岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山县、島根県、岡山县、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。
- 盗難多発地点の は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点付近(半径約250 m以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせします。

ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
- メニュー → 右画面 → ルート情報 または ハイウェイモード から表示設定を行うこともできます。
【B-14】
- ルート情報の 詳 をタッチすると、施設などの詳細情報を表示することができます。



- *1印…高速道路／有料道路を走行中に SA／PA をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のみを表示します。もう一度 SA／PA をタッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)は表示されない場合があります。
- *2印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間、距離が表示されます。

JCTビューの表示について

- ルート案内時に高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や、降りる出口(ランプ)に近づくと、その付近の案内図と進む方向が表示されます。
- JCTビュー表示中に ✕閉 をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は ✕開 をタッチしてください。
- JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例) JCTビュー表示

