

# 電源設定をする

家庭動作時に車のエンジンを切るなどしてシガーライターコードまたはACアダプター(別売)からの通電がなくなったとき、自動的に本機の電源を切るか、電源が切れずに電池動作に切り換わるかを設定することができます。

## 1 システム設定画面で **電源設定** をタッチする。

☞ K-2

：電源設定画面が表示されます。

## 2 外部電源連動(家庭動作時) (**する** / **しない**) を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>する</b> ☆	通電がなくなると自動的に本機の電源を切ります。
<b>しない</b>	通電がなくなると電源が切れずに電池動作に切り換わります。☞ A-18

☆はお買い上げ時の設定です。