

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.48)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →  
**目的地** を  
タッチ

目的地のメニュー画面



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ



- **メニュー** →  
**ガイドブック**  
をタッチ

ガイドブックのメニュー画面



ルートのメニュー画面

- **メニュー** →  
**ルート** を  
タッチ



情報のメニュー画面

- **メニュー** →  
**情報** を  
タッチ



G1400VD のみ  
☞ P.70

設定のメニュー画面

- **メニュー** →  
**設定** を  
タッチ



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ



☞ P.94