

# Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3 / WMA) / 動画ファイル(MP4) / 画像ファイル(JPEG) / Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※ Myストッカーの容量は約300 MBです。

※ GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。 [P.40]

## 1 Myストッカーモードにし、 SDからコピー / SDへコピー をタッチする。

[P.83]

ボタン	内容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



## 2 ファイル形式(音楽ファイル / 画像ファイル / 動画ファイル / Gアプリファイル)をタッチする。

※手順1でSDへコピーを選択した場合、  
Gアプリファイルを選択することができません。



## 3 コピーしたいファイルをタッチし、 コピーをタッチする。

: メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
選択したファイルがコピーされます。  
コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※手順2でGアプリファイルを選択した場合は、  
サムネイル表示されますので、コピーしたい  
Gアプリを選択し、**コピー** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー  
されます。

\*印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/  
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、  
**アルバム** / **アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。

