

音楽再生／画像再生

| 症状 | 原因 | 処置 | ページ |
|--|----------------------------|--|-----------|
| 音楽再生／画像再生画面が表示されない。 | SDメモリーカード未挿入。 | 再生可能なファイルの入ったSDメモリーカードを挿入してください。 | P.40 |
| 音楽再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲にスキップする。 | ファイルの形式と拡張子がない。 | MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子、WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付け加えてください。 | — |
| SDメモリーカードの再生が始まらない。 | 本機で認識できないSDメモリーカードを挿入している。 | 本機で認識できるSDメモリーカードを挿入してください。 | P.39、P.40 |
| | 結露している。 | SDメモリーカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。 | — |
| 音楽ファイルが表示されない。 | 本機で再生できない音楽ファイルは表示されません。 | 再生可能な音楽ファイル(MP3／WMA)をSDメモリーカードに入れてください。 | P.80 |

困ったとき

動画再生

| 症状 | 原因 | 処置 | ページ |
|---|--|---|------|
| 動画再生画面が表示されない。 | SDメモリーカード未挿入。 | 再生可能なファイルの入ったSDメモリーカードを挿入してください。 | P.40 |
| 動画ファイルが再生できない。 | 本機に対応していないファイル形式で記録されている。 | 再生可能なファイル形式で、動画ファイル(MP4)を作成してください。 | P.80 |
| 動画ファイル再生中にしま状のノイズが発生する。 | インターレースの映像を再生した場合、しま状のノイズが発生することがあります。 | 動画ファイル作成時にインターレース解除を行ってください。 | — |
| | | QVGA(320×240)以下のサイズで作成することで、ノイズが抑えられる場合があります。 | — |
| 動画ファイル再生中に、下記の症状になる。 ・音とびやコマ落ち ・映像が止まる ・モザイクがでる ・次のファイルにスキップする。 | ビットレートが高すぎる。 | 動画ファイル作成時に、ビットレートを低く設定することで、症状を抑えられる場合があります。 | — |
| | 本機に対応していないファイル形式の動画ファイルを再生している。 (対応していないファイルでも途中で再生する場合があります) | 再生可能なファイル形式で、動画ファイル(MP4)を作成してください。 | P.80 |