

## こんなメッセージが出たときは

### ナビモード

| メッセージ表示                                | メッセージが出る原因                          | 本機の動作および処置  | ページ           |
|--|-------------------------------------|---|---------------|
| 入力コードが正しくありません。                        | 入力したセキュリティコードが、設定してあるセキュリティコードと違う。  | 正しいセキュリティコードを入力しないと、本機の操作ができません。正しいセキュリティコードを入力してください。      | P.96          |
| SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。 | SDメモリーカードが挿入されていない。                 | SDメモリーカードを挿入してください。   | P.40          |
|  | SDメモリーカードは挿入されているが、認識できていない。        | 電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。                      | P.40          |
| 地点情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。     | SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに該当するファイルがない。 | 地点情報ファイルを、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに入れ、SDメモリーカードを本機に挿入してください。  | P.40          |
| 登録地点がありません。                            | 本機に地点を登録していない。                      | 地点を登録してください。  | P.52、<br>P.53 |
| ファイルの読み込みに失敗しました。                      | SDメモリーカード内に該当するファイルがない。             | 本機に登録している登録地点情報をSDメモリーカードに全書き出し(バックアップ)／書き出し(エクスポート)してください。 | P.64、<br>P.65 |
| 電池の残量がわずかです。充電してください。                  | 電池残量が少なくなった。                        | 内蔵電池を充電するか、シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を使用してください。               | P.36、<br>P.37 |
| この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。             | AVモードを使用している。                       | AVモードを終了してください。   | P.83          |