

画面の表示内容について



①ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。 [ボタン] H-3


②各種マーク表示



…GPSログ記録中に表示




…AVモード消音時に表示



…AVオフ時／各AVモード時に表示



…eco ドライブ評価中に表示



…内蔵電池の状態を表示 [ボタン] A-21

※ボタンサイズの設定 ([ボタン] H-16) を [大] にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF ([ボタン] B-4) で表示させてください。

③受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、または自律航法 ([ボタン] A-5) が動作しているときは “ ” が点灯します。
 - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
 - 緑色…GPSなどにより測位中
 - 黄色…クリックGPS ([ボタン] A-5) により測位中
 - 黒色…測位計算中／未測位
- ※ボタンOFF ([ボタン] B-4) やコンパス非表示 ([ボタン] H-16) にすると、コンパスマークのみ表示します。

④事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
[ボタン] H-5, H-7

⑤立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥現在の時刻

⑦情報バー

道路名または周辺の住所 ([ボタン] H-12)、目的地までの残距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。

* 1印…ルート案内時のみ表示します。

⑧現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を “ ” で表示し、停車時は “ ” で表示します。

※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合 “ ” になりません。

[ボタン] H-16

⑨目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。

※表示は変更できます。 [ボタン] H-3

⑩交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

[ボタン] H-5, H-9

⑪安全・安心運転サポート情報表示

安全・安心運転サポート情報を表示します。

[ボタン] H-7

※地図画面の状態によって、表示位置が異なります。

⑫盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

[ボタン] H-5, H-8

⑬道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道

緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²

青色(破線)：フェリー航路

* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。

※全国市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。

※地図ソフト作成時点で建設中などの未開道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、全国市街地図では未開道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭VICSタイムスタンプ [G1400VD]のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [ボタン] G-4

⑮冠水注意ポイント

豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所に表示します。 [ボタン] H-12

※縮尺スケールが200 m以上の場合は、冠水注意ポイントは表示されません。