

もくじ

内容物の確認	2
本書の読みかた	3
もくじ	4
安全上のご注意	6

はじめに

P.14

ご使用前に知っておいていただきたいこと	14
ナビゲーションシステムについて	18
現在地測位の仕組み	18
GPSが受信しにくい場所について	18
現在地(自車)マークのずれについて	19
逆走警告について	20
クイックGPSについて	20
自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて	20
車に吸盤スタンドを取り付ける	21
ナビゲーションの取り付け位置について	21
取り付け上のお願	22
取り付ける前	22
取り付け角度・寸法について	23
吸盤スタンドの取り付けかた	23
吸盤スタンドの取り外しかた	27
コードクリップの取り付け/取り外しかた	28
車にVICSアンテナを取り付ける	29
VICSアンテナの取り付け位置について	29
取り付け上のお願	29
取り付ける前	29
VICSアンテナの取り付けかた	30
動作の種類と走行中の制限について	32
動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)について	32
制限される主な機能	32
走行/停車判定方法について	33
電源について	33
主電源スイッチと電源ボタンについて	33
シガーライターコード/ACアダプターで使用する	34
内蔵電池で使用する	35
本機の電源を切る	36
SDメモリーカードについて	37
SDメモリーカードの取り扱い	37
SDメモリーカードを挿入する/取り出す	38

ナビゲーションの操作

P.39

各部のなまえとはたらき	39
地図画面の見かた	40
画面のボタンについて	40
画面の表示内容について	41
地図の操作	42
地図を拡大/縮小する	42
地図表示(方位)を切り換える	42
地図スクロール(地図を動かす)	43

メニュー画面/設定メニューについて	44
メニュー画面について	44
各メニュー画面を表示する	45
設定メニューを表示する	46
自宅を登録する	47
地図から自宅/地点を登録する	48
右画面に地図/情報を表示する	48
目的地を設定する	49
登録地点から探す	49
住所から探す	50
ガイドブックを利用する	51
ガイドブック地点を利用する	52
ルートを変更する	53
経由地の追加	53
出発地/経由地/目的地の変更と削除	54
登録地点の編集/見る	55
フォルダ名を編集する	58
登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える	59
登録地点情報を選んで書き出す/追加する	60
SDメモリーカードから地点を登録する	61
ecoドライブ情報について	63
走行軌跡を使う	64
走行状態を確認する	64
VICS情報(FM多重)について	65
交通情報の表示について	66
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	68
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	68
VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	69
VICS表示の設定をする	69
ランドマーク表示の設定をする	70
ガイドブック地点の設定をする	70
音声案内の音量を調整する	71
速度運動案内の設定をする	71
案内設定をする	72

AV・テレビ・Myストッカーの操作 P.74

AVモードの基本操作	74
操作したいAVモードに切り換える	74
AV同時動作について	74
AVモードを終了する	74
音量調整する	75
テレビ(ワンセグ)について	76
視聴エリアを変更する	78
選局する	79
チャンネルリストを確認/選局する	79
音楽/動画/画像について	80
Myストッカー/SDメモリーカードにコピーする	82