

音量調整する

AVモードの再生画面またはAV同時動作中の地図画面で音量調整をすることができます。

1 音量 または LAUNCHER をタッチする。

：AV 音量バーが表示されます。

※ AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※ 現在地の地図画面で **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。

※ お買い上げ時は音量8に設定されています。

■ AVモードの再生画面の場合



↓ **音量** を
タッチ

(例)再生画面のAV音量バー(音楽)



① **AV 音量表示**

② **AV ボタン**

再生画面の場合：AV 選択画面を表示します。
地図画面の場合：AVモードの再生画面を表示します。

③ **− / + ボタン**

音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

■ 現在地の地図画面の場合



↓ **LAUNCHER** を
タッチ

(例)地図画面のAV音量バー



④ **消音 ボタン**

消音にします。

※ 消音中に **消音** または **− / +** を
タッチすると消音を解除します。

⑤ **×閉 ボタン**

AV 音量バーを閉じます。

⑥ **AVオフ ボタン**

AVモードを終了します。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。