

- ① **現在地** ボタン
 現在地の地図画面を表示します。
- ② **電池マーク**
 内蔵電池の状態を表示します。 [P.35]
- ③ **ページ戻し／送り** (▲ / ▼)
 ④ **AV** ボタン
 AV選択画面を表示します。 [P.74]
- ⑤ **音楽一覧**
 保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。
 ※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。
 ※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶ / || が表示されます。
- ⑥ **音量** ボタン
 AV音量バーを表示します。 [P.75]
- ⑦ **再生メディア表示**
 現在再生しているメディア (SDメモリーカード / Myストッカー) が点灯します。
 [SD] (点灯) …SDメモリーカードを選択中
 [My] (点灯) …Myストッカーを選択中
- ⑧ **メディア切換** ボタン
 再生メディアを切り換えます。
 (SDメモリーカード / Myストッカー)
- ⑨ **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
 音楽ファイルを全曲 / アルバムごと / アーティストごとに表示します。
- ⑩ **再生中リスト** ボタン
 再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。
- ⑪ **リピート** ボタン
 再生中のファイルを繰り返し再生します。
 ※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
- ⑫ **ランダム** ボタン
 順序不同で再生します。
 ※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
 ※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。
- ⑬ **◀ / ▶** ボタン
 ファイルの頭出しをします。
- ⑭ **▶** ボタン (再生) / **||** ボタン (一時停止)
 タッチするたびに
|| ボタン (一時停止) ↔ **▶** ボタン (再生)
 とボタンが切り換わります。
 ※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生 / 一時停止します。
- ⑮ **AVオフ** ボタン
 AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑯ **音楽選択** / **動画選択** / **画像選択**
 各一覧画面に戻ります。
- ⑰ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**
 音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。
- ⑱ **再生バー**
 ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。
- ⑲ **再生時間**
- ⑳ **動画一覧 / 画像一覧**
 保存されているファイルがサムネイル表示されます。
- ㉑ **ファイル名**
 再生中のファイル名を表示します。
- ㉒ **位置情報付き画像ファイルマーク**
 位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。
- ㉓ **回転** ボタン
 スライドショー停止中に画像を90° ずつ右回転 (時計まわり) します。
- ㉔ **表示** ボタン
 カレンダーや時計を表示することができます。
- ㉕ **位置情報** ボタン
 位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。
 ※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

お知らせ

再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合には、次に電源を入れたりAVモードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。