

音楽再生／動画再生／画像再生／Myストッカー

メッセージ表示	メッセージが出る原因	本機の動作および処置	ページ
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが挿入されていない。	SDメモリーカードを挿入してください。	P.38
	SDメモリーカードが挿入されているが、認識できていない。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。	P.38
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが挿入されている。	SD規格に準拠し、パソコンでFAT16またはFAT32にフォーマットしたSDメモリーカードを使用してください。	P.37
SDカード内に再生可能な○○*がありません。	SDメモリーカード内に本機で再生可能なファイルがない。	再生可能なファイルをSDメモリーカードに入れてください。	P.104
Myストッカーに○○*ファイルをコピーしてください。	Myストッカー内に本機で再生可能なファイルがない。	再生可能なファイルをMyストッカーにコピーしてください。	P.82、P.104
コピー可能なファイルがありません。SDカードを確認してください。	SDメモリーカード内にコピー可能なファイルがない。	SDメモリーカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。	P.104
Myストッカー内にファイルがありません。	Myストッカー内にファイルがない。	Myストッカーモードにし、ファイルをMyストッカーにコピーしてください。	P.82
コピー可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルをコピーできません。	Myストッカー内のファイル数が上限を超えた。	Myストッカーモードにし、Myストッカー内のファイルを削除してください。	P.82
Myストッカーの空き容量が不足しています。これ以上データをコピーできません。	Myストッカー内にファイルをコピーするための空き容量がない。	Myストッカーモードにし、Myストッカー内のファイルを削除してください。	P.82

*印…○○は、音楽ファイル、動画ファイル、画像ファイルによって表示が異なります。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

※故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。