

## 郵便番号から探す

郵便番号から周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1

メニュー → 目的地 → 次へ → 郵便番号 をタッチする。

：郵便番号入力画面が表示されます。

2

郵便番号を入力し、検索 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “-” (ハイフン) は入力不要です。

※ 4桁以上の入力が必要です。

※ 入力途中で 検索 をタッチすると、検索リストが表示されます。該当する項目を選択し、決定 をタッチしてください。

※ 印… 入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ C-2 手順 4、5

### お知らせ

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

## SDメモリーカードから探す

Gアプリで作成した地点情報ファイル、または当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードした地点情報ファイルで周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

※ 地点情報ファイルは、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに保存してください。

※ 本機ではGアプリを利用することができません、以前にGアプリ対応ナビゲーションで作成した地点情報ファイルはご利用いただけません。

※ 2019年12月をもって「おでかけ旅ガイド」のサービスは終了いたしました。以前にダウンロードした地点情報ファイルはご利用いただけません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。☞ A-22、I-2

1

メニュー → 目的地 → 次へ → SD をタッチする。

：地点情報ファイルのファイルリスト画面が表示されます。地点情報ファイルが1つしかない場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合は、“DRIVE”フォルダを作成するかどうかのメッセージが表示されます。はい / いいえ を選択してください。