

## 2 地点情報ファイルタッチし、フォルダをタッチする。

：地点リスト画面が表示されます。



## 3 本機に登録したい地点をタッチ／全選択をタッチする。

：選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／全解除をタッチしてください。

**お知らせ** 全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



## 4 登録 をタッチする。


：フォルダ選択画面が表示されます。




情報を見る。  
設定の  
戻る

## 5 登録したいフォルダ(フォルダ指定なし～フォルダ100)をタッチする。

：メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。



**お知らせ** SDメモリーカードから登録した地点のマークは、マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)