

● 持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶ディスプレイ面を持たないでください。
- ワンセグ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取り外してください。
- 持ち運びの際、本体を使用しないときは、必ず電源を切ってください。  
また、音楽を聞きながら持ち運ぶときは、画面を消してください。☞ A-21
- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気を付けてください。
  - ・ズボンのポケットに入れたまま座らない
  - ・かばんの底など、無理な力が加わる場所に入れない
  - ・ストラップなどのアクセサリや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。