

動作について

車*モード時の走行状態による動作

*印…パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく配線した状態

■ NAVIモードの場合

走行状態		走行状態	
		走行中	停車中
メニュー操作		△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール		△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示		×	○
ヘッドホン(音声出力)		×	○

○印…する
×印…しない

■ AVモードの場合

走行状態		走行状態	
		走行中	停車中
メニュー操作		△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴 (ワンセグ)	映像	×	○
	音声	○	○
動画再生		△*2 (映像は表示しない)	○
ヘッドホン(音声出力)*1		×	○

○印…する
×印…しない

* 1 印…ヘッドホン接続時
* 2 印…走行中は音声のみとなります。

■ Gアプリモードの場合

走行状態		走行状態	
		走行中	停車中
操作		×	○

○印…する
×印…しない

お願い ヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。