

# NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて

## モードを切り替えるには

- 1** **モード** ボタンをタッチする。  
: モード選択画面が表示されます。



### お知らせ

- 各モードを同時に起動することはできません。例えばナビゲーションの動作中に **モード** ボタンをタッチするとナビゲーションの動作を停止します。
- テレビ視聴中は一度画面をタッチして操作ボタンを表示させ、 **モード** ボタンをタッチしてください。
- 音楽再生画面/画像再生画面/動画再生画面のときは、**戻る** ボタンをタッチして、一覧画面に戻すと **モード** ボタンが選択できます。  
※画像再生中/動画再生中の場合は、一度画面をタッチすると、ボタンが表示されます。

画像再生画面(例)



- 2** 切り替えたい機能のモードボタンをタッチする。

