


# 電子コンパスについて

電子コンパスは歩行モード時にのみ使用できます。

## 電子コンパス使用時の注意点

- 電子コンパスは最適化(  B-15)を行わないと動作しません。ただし、地域や環境によっては最適化が正常に実行できない場合があります。(高圧線や電子レンジ、携帯電話など電波を発生させる機器が近くにある場合でも正常に実行できない場合があります。)
- 電子コンパス使用時はワンセグ用ロッドアンテナの出し入れやSDカードを動作させないでください。電子コンパスが受信する地磁気に影響がでるなどして、大きく方位が狂う場合があります。
- 進行方向を変えた直後などは表示が遅れる場合があります。

### お知らせ

- 移動中はGPSによる測位から判断した方位を優先に表示します。移動→停止や、停止→移動の直後に方位が変わることがあります。
- シガーライターコード(12V車対応) / ACアダプター使用時は動作しません。
- 電子コンパスはナビゲーション本体が移動(歩行)している場合は動きません。

## クイックメニューから電子コンパスのON/OFFを切り替えるには

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**電子コンパス** ボタンをタッチする。

：ポップアップ画面が表示されます。



2

**ON** / **OFF** ボタンをタッチする。

■ **ON** ボタンをタッチした場合

：ボタンの表示灯が点灯し、電子コンパス機能が動作します。

■ **OFF** ボタンをタッチした場合

：ボタンの表示灯は消灯し、電子コンパス機能が動作しません。



3

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

### お願い

電子コンパスを使用するときは、本機の画面を地面に対し平行の状態で使用してください。平行にしないと方位が狂う場合があります。