

## 内蔵電池使用時のメニュー画面について

内蔵電池を使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ  




歩行モード“OFF”時

※歩行モードボタンの表示灯消灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ  




クイック  
メニュー

“ルート案内中”で歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ  




クイックメニュー

## 設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

**戻る** / **現在地に戻る** ボタンをタッチする。

### ■ 1つ前の画面に戻る場合

- ① **戻る** ボタンをタッチする。  
 : タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

### ■ 現在地画面を表示する場合

- ① **現在地に戻る** ボタンをタッチする。  
 : 現在地画面を表示します。

