

2画面表示にする

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**右画面** ボタンをタッチする。

：選択画面が表示されます。

1-1



1-2



2

表示したい情報 (**エコドライブ** / **ルート情報** / **ハイウェイモード** ボタン)を選んでタッチする。

：現在地の地図画面に戻り、右画面に情報画面を表示します。



2

■ **エコドライブ** を選択した場合

：画面の右側にアニメーションまたは、**ECO DRIVE** ボタンが表示されます。

エコドライブ(アニメーション画面)(例)



お知らせ

- カーマークがゴリラの場合、エコドライブ情報画面が変わります。
[E-4]「エコドライブ情報を設定する」E-4
- ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合、交差点拡大などを優先して表示します。
- エコドライブ評価を開始していない場合はメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチすると、エコドライブ評価が開始されます。
- エコドライブ表示につきましては、[E-4]「エコドライブ情報を設定する」E-4をご覧ください。