

目的地履歴の中から地点を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1

メニュー ボタンをタッチし、**目的地** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

次へ ボタンをタッチし、**目的地履歴** ボタンをタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。

