

# 現在地(自車)マークの位置を変更する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地(自車)マークの位置/方向が実際の車の位置/方向とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地(自車)マークの位置/方向が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

- 1 地図をスクロールし、自車マークを表示する場所にカーソル(-|-)を合わせる。



- 2 **メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。  
：サブメニュー画面が表示されます。



- 3 **次へ** ボタンをタッチし、**現在地** ボタンをタッチする。  
：カーマーク設定画面が表示されます。



- 4 自車位置設定の**自車位置修正** ボタンをタッチする。



(ランドマーク表示の設定を変える)

設定

(現在地(自車)マークの位置を変更する)