

音声案内の音量を調整するには

音声案内を止めるには

① 手順 **1**、**2** (F-29)に従って操作し、

消音 ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

お知らせ 案内音量を消音にするとキー操作音も消音します。



■ 消した音声を出す場合

手順 **1**、**2** (F-29)に従って操作し、

もう一度 **消音** ボタンをタッチする。

