

## 音楽再生をする

### 再生を一時停止する

#### 1 **⏸ ボタン(一時停止)をタッチする。**

：再生をやめます。

※ **⏸** ボタンが **▶** ボタン表示に替わります。

#### ■ 再び再生を始める場合

##### **▶ ボタン(再生)をタッチする。**

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ **▶** ボタンが **⏸** ボタン表示に替わります。

一時停止状態画面(例)



**一時停止** ボタン / **再生** ボタン  
(一時停止状態)

### 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

#### 1 **⏮ / ⏭ ボタン(トラック)をタッチする。**

：前の曲(トラック)に戻る、または  
次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を  
表示させます。

#### ■ 前の曲に戻る場合

##### **⏮** ボタンを2回タッチする。\*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)  
の頭に戻ります。

#### ■ 次の曲に進む場合

##### **⏭** ボタンをタッチする。



**お知らせ** \*印：曲が再生されてから1秒以内に  
**トラック** ボタン(⏮側)を1回  
タッチしても前の曲に戻ります。  
●リスト画面より選択することもできます。  
☑️ **「リストで選曲する」** | H-9

### 早戻し／早送りをする

#### 1 画面下のスライダーをタッチする。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



**お知らせ** スライダーから手を離れたところで再生  
を始めます。