

## ランダム(順序不同)再生をする

1

**⌘ ボタン(ランダム)をタッチする。**

：“ランダム” ボタンが緑色に点灯し、順序不同で再生します。

※もう一度 **⌘ ボタン(ランダム)** をタッチするとランダムボタンが消灯し、通常再生に戻ります。

ランダム再生画面(例)



⌘ ボタン(ランダム)

## お知らせ

- H-9で全曲リストで再生している場合は、SDカード内の全曲のランダム再生をし、アルバムリストで再生している場合はそのアルバム内のランダム再生をし、アーティストリストで再生している場合はそのアーティスト内でランダム再生をします。
- ランダム再生は、同じ曲が連続で再生されることがあります。

## 再生途中でリストを表示させる

1

**戻る ボタンをタッチする。**

：選曲時のリストが表示され、再生中の曲名左側に **▶** が表示されます。

※再生中の曲以外の曲名を表示しているときに再生中の曲を操作したい時は、**再生中リスト** ボタンをタッチし **▶** が表示されている曲名をタッチすると、再生途中の状態再生画面が表示されます。

再生画面(例)



再生中リスト画面(例)

