

## 音楽再生をする

### 音量を調整する

1

**音量** ボタンをタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表示されます。

**お知らせ**

音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。

「キー操作音の設定をする」L-6



2

**- / +** ボタンをタッチして音量を調整する。

**-** 側：音量が小さくなります。

**+** 側：音量が大きくなります。



### 音声を一時的に消す

1

**音量** ボタンをタッチする。

：音量表示とともに **消音** ボタンが表示されます。



2

**消音** ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに「消」が表示されます。

#### ■ 消した音声を出す場合

もう一度 **消音** ボタンをタッチするか **- / +** ボタンをタッチする。

：音声が出るようになります。



**お知らせ**

音声を消音するとキー操作音も消えます。

