

SDカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 動画再生をする

### 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出すには」A-33

### 2 ■ 動画再生を表示している場合

：動画一覧画面が表示されます。

- NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／  
画像再生画面／Gアプリを表示している場合

☞ 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A-29

動画一覧画面(例)



### 3 再生させたい動画をタッチする。

：動画再生画面が表示されSDカード内の動画ファイル(MP4)が再生されます。