




早戻し／早送りをする

- 1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ
スライダーで操作する。
：早戻し／早送りをします。

お知らせ スライダー上の手を離したところから再生を始めます。




ランダム(順序不同)再生をする




- 1  ボタン(ランダム)をタッチする。
：  ボタン(ランダム)が緑色に点灯し、SDカード内の全動画の中から順序不同で再生します。
※もう一度  ボタン(ランダム)をタッチするとランダム ボタンが消灯し、通常再生に戻ります。

ランダム再生画面(例)



 ボタン(ランダム)

お知らせ

-  ボタン(ランダム)が緑色に点灯しているときに、 /  ボタン(トラック)をタッチすると、動画をランダムに表示します。
- ランダム再生は、同じ動画が連続で再生されることがあります。