

デフォルト設定について

システム設定画面で **初期化** ボタンをタッチすると出荷状態に戻ります。
初期化の手順については「データを初期化(消去)する」L-7をご覧ください。
初期設定(初期値)項目はL-42をご覧ください。