

# もくじ

目的地	C-1	情報	E-1
自宅周辺の地図を表示する	C-2	GPS 情報を見る	E-2
地図から地点を探す	C-3	接続確認をする	E-3
住所で地点を探す	C-4	エコドライブ情報を設定する	E-4
電話番号で地点を探す	C-7	評価履歴を見るには	E-7
個人宅の電話番号を入力した場合	C-8	評価履歴を削除するには	E-8
施設の名前で地点を探す [50音]	C-9	グラフ表示で見るには	E-9
施設のジャンルから地点を探す	C-13	登録地点の編集／見る	E-11
周辺にある施設から地点を探す	C-15	登録地点の並び替えをする	E-14
表示できる施設	C-19	登録地点の地図を呼び出す	E-16
登録地点で地点を探す	C-22	登録地点のマークを変更する	E-18
登録地点の並び替えをするには	C-23	登録地点を削除する	E-20
目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24	SD メモリーカードから地点を登録する	E-22
コードで地点を探す			
(まっぷるコード(MG コード))	C-26		
更新したデータを使用するには	C-28		
SD メモリーカードで地点を探す	C-29		
緯度・経度で地点を探す	C-31		
ルート	D-1	設定	F-1
ルート設定について	D-2	平均速度を設定する	F-2
ルート探索について	D-3	ルート探索条件の設定をする	F-3
細街路探索について	D-4	メイン画面(地図)の設定を変える	F-6
1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4	3D 地図の角度を調整する	F-8
ルート設定の流れ	D-4	地図の色を変える	F-10
1 ルート探索をするには	D-6	基本表示の設定を変える	F-11
複数ルート探索をするには	D-8	情報バーまたは地図画面に緯度・経度／ 道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ	F-11
ルートを変更する	D-10	ルート案内画面の設定を変える	F-13
出発地の変更	D-10	全ルートを表示する／しないの設定をする	F-13
目的地の変更	D-12	設定ルートの色を選ぶ	F-13
経由地の追加	D-12	ルート情報を表示する／しないの設定をする	F-14
経由地の変更／削除	D-14	目的地位方を自車マークから直線で表示する／ 自車マークに赤い丸印を表示する	F-15
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14	JCT ビューを表示する／しないの設定をする	F-15
探索条件の変更	D-15	交差点拡大図を表示する／しないの設定をする	F-16
ルートから外れてしまったら…(再探索)	D-16	交差点情報を表示する／しないの設定をする	F-17
前方の道が通れない…(迂回探索)	D-17	盗難多発地点を警告する／しないの設定をする	F-17
ルート案内をストップ／スタートする	D-18	ETC レーンを表示する／しないの設定をする	F-19
現在のルートを表示する	D-19	リアル 3D 交差点を表示する／しないの設定をする	F-20
シミュレーション走行をする	D-21	方面看板を表示する／しないの設定をする	F-21
現在のルートを保存する	D-22	ランドマーク表示の設定を変える	F-23
登録ルート	D-23	現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
保存したルートの呼び出し	D-23	現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
保存したルートの削除	D-24	音声案内の音量を調整するには	F-29
現在のルートを削除する	D-25	合流案内／踏み切り案内設定をかえるには	F-30
SD メモリーカードからルート探索をする	D-26	専用レーン案内の案内設定を変えるには	F-31
ルート探索機能の制限について (内蔵電池使用時)	D-29	音声案内を止めるには	F-32