

テレビ視聴

G-1

テレビ視聴 G-2

テレビ(ワンセグ)について G-2

周波数再編(リバック)について G-2

テレビ(ワンセグ)の画像について G-3

各部のなまえとはたらき G-4

基本的な操作のながれ G-7

電源を入れる G-8

テレビ(ワンセグ)を見る G-8

視聴エリア変更をする G-9

スクリーン画面について G-11

選局する G-13

チャンネルリストを確認/選局する G-14

音量を調整する G-15

音声を一時的に消す G-15

番組表を見る G-16

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル
リストを呼び出す G-18

音声や字幕を切り替える G-19

時計表示 G-20

受信中の放送局のチャンネルおよび
受信レベルを確認する G-21

音楽再生

H-1

MP3/WMAについて H-2

音楽再生をする H-5

各部のなまえとはたらき H-5

表示部について H-6

音楽を聴く H-7

再生を一時停止する H-8

好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める) H-8

早戻し/早送りをする H-8

リストで選曲する H-9

リピート(繰り返し)再生をする H-10

ランダム(順序不同)再生をする H-11

再生途中でリストを表示させる H-11

音量を調整する H-12

音声を一時的に消す H-12

画像再生

I-1

画像再生する I-2

操作ボタンについて I-3

画像一覧画面から画像を選択する I-4

スライドショー再生する I-4

ランダム(順序不同)再生をする I-4

動画再生

J-1

動画ファイル(MP4)について J-2

動画再生をする J-3

各部のなまえとはたらき J-3

操作ボタンについて J-4

動画再生をする J-5

再生を一時停止(静止)する J-6

再生中にファイルを戻す/進める J-6

早戻し/早送りをする J-7

ランダム(順序不同)再生をする J-7

音量を調整する J-8

音声を一時的に消す J-8

Gアプリ

K-1

Gアプリについて K-2

Gアプリを操作する K-3

各部のなまえとはたらき K-3

操作ボタンについて K-4

Gアプリを操作する K-5

共通

L-1

明るさを調整する L-2

明るさ自動切替機能について L-4

明るさ自動切替機能を使うには L-4

明るさ自動切替機能を働かなくするには L-4

省電力の設定をする L-5

キー操作音の設定をする L-6

データを初期化(消去)する L-7

セキュリティコードを設定する L-8

セキュリティコード設定の前に L-8

セキュリティコードを設定する L-9

バージョン情報を見る L-14

地図更新について L-15

地図更新するには L-15

本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた/
リサイクルについて L-16

内蔵電池の取り外しかた L-16

初期化状態にするには L-18

地図に表示される記号 L-19

ルート案内時の注意点 L-20

出発地・経由地・目的地の設定について L-24

経由地、目的地の登録のポイント L-24

経由地を使って上手にルートを作る L-25

地図ソフトについて L-26

故障かな?と思ったら L-30

こんなメッセージが出たときは L-37