

使用上のお願い

- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 液晶ディスプレイの画素は、99.99%以上の精度で管理されていますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。
そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。

● 使用中に発生する熱について

- 長時間ご使用になると本機が熱くなりますが、異常ではありません。

● お手入れについて

- 画面はホコリが付きやすいので、時々清掃してください。清掃するときは、電源を切り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布で拭いてください。)ぬれたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。また硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- パネル面や液晶ディスプレイ面、その他の付属品にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、表面が侵されることがありますので使用しないでください。またテープなどの粘着性のものを貼ったりすることも、パネル面を汚したり傷めたりしますので避けてください。

● フリップ式GPSアンテナについて

本機のナビゲーションを使用する際は、フリップ式GPSアンテナを水平位置まで開いて使用してください。

水平にすることで、GPS衛星からの電波を受信しやすくなります。

本機を使用する際は、以下のことをお守りください。

- フリップ式GPSアンテナ上にペンキなどを塗ったり、シールや紙などを貼ったりしないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- フリップ式GPSアンテナの分解・改造などをしないでください。
受信感度が低下したり、故障の原因になります。
- 動作中の他の電気製品(テレビ、ラジオ、パソコンなど)をフリップ式GPSアンテナに近づけないでください。
受信感度が低下することがあります。

フリップ式GPSアンテナ

