

電源の選択について

内蔵電池をご使用の場合

※内蔵電池をご使用の場合は、起動選択画面は表示されず電池動作で起動します。

1

本機の電源を入れる。

 「**内蔵電池で使用する**」A-23

：前回最後に選択していたモード*が表示されます。

*印…モードには、NAVIモード、AVモード(テレビ視聴／音楽再生／画像再生／動画再生)、Gアプリモードがあります。

お知らせ

電池動作で起動した場合は、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

 「動作について」A-27