

# おでかけ旅ガイド

パソコンで指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDメモリーカードに保存すると、本機で確認したり、地点を保存することができます。

おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

## ● おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。

## ● おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・おでかけプランナー：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・おすすめおでかけプラン：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

### お願い

- 右記サイトにてユーザー登録をしてください。<http://panasonic.jp/navi/>

・パソコンでウェブサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、サイトをご覧ください。

※ WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

## おでかけ旅ガイドの流れについて

### 1.当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。

※ <http://navi-cafe.panasonic.jp/>

### 2.おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。

### 3.パソコンのSDメモリーカードリーダー／ライターにSDメモリーカードを差し込み、ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する。

拡張子：「POI」(おでかけスポット)

拡張子：「XML」(おでかけプラン)

① SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。

② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。

③ SDメモリーカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。

### 4.SDメモリーカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。

【】「SDメモリーカードで地点を探す」C-29

【】「SDメモリーカードからルート探索をする」D-26

【】「SDメモリーカードから地点を登録する」E-22

### お知らせ

- SDメモリーカードを使用する前に【】「SDメモリーカードについて」A-31をご覧ください。

• SDメモリーカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上のルート探索結果と異なります。

【】「SDメモリーカードからルート探索をする」D-26／「ルート探索条件の設定をする」F-3

• おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDメモリーカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)