

地図画面を表示する

1

電源 ボタンを押して、電源を入れる。

：本機の電源が入ります。

別紙「電源の選択について」A-25

※前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。他のモード画面が表示された場合は、「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」(別紙A-30)に従って、NAVIモードにしてください。



お願い

- 車でご使用の場合、**電源** ボタンを入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。
別紙 取付説明書 [スタンド用]
- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。別紙「GPS衛星の電波を受信するには」A-18
- 家庭動作／電池動作で起動してNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** ボタンをタッチしてください。

お知らせ

シガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを接続して本機を使用している場合、車のエンジンを切るなどしてシガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。ただし、内蔵電池で使用中に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合 **電源** ボタンを押して電源を入れてください。