

現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波をフリップ式GPSアンテナで受信することによって、現在地を測位します。
実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

☞ 「GPS衛星の電波を受信するには」A-18

「現在地を表示するには」B-8



- 方位表示の背景の色で、現在の測位の状態がわかります。方位表示の背景色が黒色の場合は、「GPS衛星の電波を受信するには」(A-18)に従って、電波を受信してください。
☞ 「GPSの受信状態について」A-17
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、東京駅付近を表示します。

ここだけ読んでも使えます

〔地図画面を表示する〕