

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※ルート探索をしていない場合は選択できません。

【[音](#)】「1 ルート探索／複数ルート探索をする」D-4を参考にルート探索をしてください。

1 メニュー ボタンをタッチし、ルート ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 ■ ルート案内を止める場合

案内ストップ ボタンをタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



■ ルート案内を開始する場合

案内スタート ボタンをタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



お知らせ

- ・ クイックメニューの **案内ストップ** / **案内スタート** ボタンでも案内をストップ／スタートすることができます。【[音](#)】「[\[クイックメニューについて\]](#)」B-24
- ・ ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは保存されています。
- ・ ルート案内は車での走行を前提として案内しています。