

SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-34

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

※SDメモリーカードの差し込み方法については、☞「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33の手順**1**をご覧ください。

2 メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



3 ルート ボタンをタッチして SDルート ボタンをタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイル画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、手順**5** (D-27)へ進んでください。



4 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存したルートのリストが表示されます。

