

基本的な操作のながれ

■ はじめて使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-8
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-8
- ▶ 「視聴エリア変更をする」 G-9
- ▶ 「選局する」 G-13

■ ふだん使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-8
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-8
- ▶ 「選局する」 G-13
- ▶ 受信状態が変わったら…
- ▶ 「■ 再スキャンをする場合」 G-12

■ 旅行先などで使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-8
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-8
- ▶ 「視聴エリア変更をする」 G-9
- ▶ 「選局する」 G-13