

音楽再生をする

表示部について



- ① **全曲／アルバム／アーティスト ボタン**
選曲/再生の状態を表示する。
(H-9)
- ② **再生中リスト ボタン**
再生中のリストと違うリストを表示中に選曲したリストに戻る。
(H-10)
- ③ **音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-:音量減 +:音量増
(H-12)
- ④ **▲／▼ ボタン(スクロール)**
前や次のページヘリストをスクロールする。
- ⑤ **モード ボタン**
モード選択画面を表示する。
(A-30)
- ⑥ **リスト画面**
曲名/アルバム名/アーティスト名が表示される。
●画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。
(H-9)
- ⑦ **戻る ボタン**
音楽一覧画面へ戻る。
(H-11)
- ⑧ **タイトル名/アルバム名/アーティスト名表示**
- ⑨ **⟳ ボタン(リピート)**
現在再生中の曲を繰り返し再生する。(H-10)
- ⑩ **🔀 ボタン(ランダム)**
曲を順序不同で再生する。(H-11)
- ⑪ **⏸ ボタン(一時停止)／▶ ボタン(再生)**
●タッチするたびに
→▶ボタン(再生) → ⏴ボタン(一時停止)
と切り替わる。
- 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(H-8)
- ⑫ **◀／▶ ボタン(トラック)**
前の曲や次の曲へ送る。
(H-8)
- ⑬ **スライドバー**
曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることができる。(H-8)
- ⑭ **再生時間表示**