

## 再生を一時停止する

1

■ **⏸ ボタン(一時停止)をタッチする。**

：再生をやめます。

※ **⏸ ボタン**が **▶ ボタン**表示に替わります。

■ **再び再生を始める場合**

▶ **▶ ボタン(再生)をタッチする。**

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ **▶ ボタン**が **⏸ ボタン**表示に替わります。

一時停止状態画面(例)



一時停止 ボタン / 再生 ボタン  
(一時停止状態)

## 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

◀ / ▶ ボタン(トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または  
次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を  
表示させます。

■ **前の曲に戻る場合**

◀ ボタンを2回タッチする。\*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)  
の頭に戻ります。

■ **次の曲に進む場合**

▶ ボタンをタッチする。



1

1

お知らせ

- \*印…曲が再生されてから1秒以内に  
**トラック** ボタン(◀ 側)を1回  
タッチしても前の曲に戻ります。
- リスト画面より選択することもできます。

🔍 **リストで選ぶ** | H-9

## 早戻し／早送りをする

1

■ **画面下のスライダーをタッチする。**

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生  
を始めます。