

音楽再生をする

■ アーティストリストから選ぶ場合

- ① アーティストリストボタンをタッチする。
: アーティストリストが表示されます。



- ② アーティストリストから再生させたいアーティストを選びタッチする。
: アーティスト内の曲リストが表示されます。



- ③ リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。
: 選んだ曲(トラック)の再生が始まります。



- お知らせ**
- 選曲時のリスト以外のリストを表示中に **再生中リスト** ボタンをタッチすると選曲時のリストに戻ります。
 - 選曲時のリストを表示しているときは **再生中リスト** ボタンをタッチすることはできません。

リピート(繰り返し)再生をする

- 1 ◎ボタン(リピート)をタッチする。

：“リピート”ボタンが緑色に点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

※もう一度 ◎ボタン(リピート)をタッチするとリピートボタンが消灯し、通常再生に戻ります。

