

SDメモリーカードに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞「SDメモリーカードについて」A-31

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

Gアプリを操作する

1

SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33

2

■ Gアプリ一覧画面を表示している場合

：Gアプリ一覧画面が表示されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／画像再生画面／動画再生を表示している場合

☞「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A-30

Gアプリ一覧画面(例)



3

起動するGアプリをタッチする。

：Gアプリの画面に切り替わり、SDメモリーカード内のGアプリが起動します。