

キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

1

モード ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

操作音 ボタンをタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3

キー操作音 (**する** / **しない** ボタン) を選んでタッチする。



4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチする。