

- **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れると…**

本機の電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

- ① L-10 ■ **セキュリティコードを設定する場合**
で設定したセキュリティコードの数字をタッチして入力する。



- ② 入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。

：起動選択画面が表示されますので、ご使用方法を選択してください。

☞ 「電源の選択について」A-25

お知らせ

- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **訂正** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。
- **しない** ボタンをタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**する** ボタンをタッチして再度セキュリティコードを設定してください。