

## テレビ視聴

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	画面の明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさを調整してください。	L-2
	画面消しになっている。	<b>電源</b> を短押しして画面をつけてください。	A-21
音声は出るが、映像が出ない(停車中)	パーキングブレーキをかけない状態で停車している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	A-28
内蔵スピーカーの 音が出ない。	音量調整が最小になっている。	<b>音量</b> ボタンをタッチして <b>—</b> / <b>+</b> で調整してください。	G-15
	音声を消音している。	<b>音量</b> ボタンをタッチして <b>消音</b> ボタンをタッチするか <b>—</b> / <b>+</b> をタッチしてください。	G-15
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを外してください。	—
ヘッドホンから音がでない。	車動作でヘッドホン接続時、走行中は音声が出ません。	付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-14
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	G-19
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	G-19
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	G-9
	ワンセグ用ロッドアンテナをのぼしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをのぼしてください。	G-8
番組表が表示されるまでに時間がかかる	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—

共通

〔故障かな?と思ったら〕