

音楽再生／画像再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
音楽再生／画像再生 画面を表示しない。	SDメモリーカードが挿入されていない。	SDメモリーカードを挿入してください。	A-33
再生中に大きな雑音 が出たり、音が出な かったり、すぐ次の 曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があつて いない。	MP3形式でないファイルに「.mp3」 の拡張子、WMA形式でないファイル に「.wma」の拡張子を付けたファ イルはSDメモリーカードに書き込 まないでください。	H-2
SDメモリーカードの 再生が始まらない。	本機で再生できないSDメモリ ーカードを差し込んでいる。	再生可能なSDメモリーカードを 差し込んでください。	H-2
	結露している。	SDメモリーカードを取り出して電源 を切った状態でしばらく放置して から使用してください。	—
リストに表示されな い音楽データがある。	本機で再生できない音楽データは リストに表示されません。	MP3/WMA形式の音楽データをSD メモリーカードに入れてください。 (ファイルの拡張子が“mp3” “wma”であつても実際はMP3/ WMA形式でないこともあります。 また、MP3/WMA形式のファ イルであつても本機では非対応のもの もありますので、リストに表示 されない場合は音楽ファイルの形 式／サンプリング周波数／ビット レートをご確認ください。)	H-2、 H-4

動画再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
動画ファイル(MP4) が再生できない。	「動画再生」モードになつてない。	モード選択画面から「動画再生」を 選択してください。	J-5
	対応していないファイル形式で 記録されている。	対応しているファイル形式で記録 されたMP4ファイルにしてください。	J-2
動画ファイル(MP4) を再生中に映像が止 まつたり、モザイク がでたり、次のファ イルに移ったりする。	対応していないファイル形式で 記録されている。	対応しているファイル形式で記録 されたMP4ファイルにしてください。	J-2