

# 目次

本書の見かた	2
主な特徴	3
内容物の確認	9
別売品のご案内	11
目次	13

## はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のごお願い	A-10
ナビゲーションシステムとは	A-16
本機のナビゲーションシステムについて	A-16
GPS(Global Positioning System)について	A-16
GPS衛星の電波受信と測位	A-17
現在地の測位をする	A-17
現在地の測位ができない場所について	A-17
受信するまでの時間について	A-17
クイックGPSについて	A-18
GPSアンテナについて	A-18
自律航法について	A-19
自律航法の表示について	A-19
こんなときに便利	A-19
道路切換ボタンの機能について	A-19
電源スイッチについて	A-20
主電源スイッチの使い方	A-20
電源ボタンの使い方	A-20
電源について	A-21
車で使用する	A-21
家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使う	A-21
内蔵電池で使う	A-21
内蔵電池の充電について	A-22
充電のしかた	A-22
充電ランプ/電池マーク	A-23
充電時間と使用可能時間	A-23
SDカードについて	A-24
SDカードの取り扱いかた	A-26
音声案内について	A-27
おでかけ旅ガイド	A-29
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-29
Google マップ™を利用する	A-30
ご利用の流れ	A-30
まっふるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-31
最新情報を入手するための流れについて	A-31

## おぼえておきたい基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
ナビゲーションの操作	B-2

電源の選択について	B-4
シガーライターコード(12V車対応)を ご利用の場合	B-4
ACアダプターをご利用の場合	B-5
内蔵電池をご利用の場合	B-5
動作について	B-6
電源の種類による動作	B-6
車モード時の走行状態による動作	B-7
SDカードを入れる/取り出す	B-8
SDカードを取り出す	B-8
地図画面を表示する	B-9
現在地表示について	B-9
NAVI/AV/Gアプリの切り替えについて	B-10
モードを切り替える	B-10
地図画面の見かた	B-11
代表的な画面の表示内容について	B-11
地図を拡大/縮小する	B-13
現在地を表示する	B-14
現在地の補正について	B-14
地図表示(方位)を切り替える	B-15
地図スクロール(地図を動かす)	B-17
地図スクロール	B-17
微調整をする	B-19
NAVIメニュー画面について	B-20
メニュー画面/設定メニューを表示させる	B-20
各メニュー項目について	B-20
各メニュー一覧について	B-21
内蔵電池使用時のメニュー画面について	B-22
設定を終える	B-22
クイックメニューについて	B-23
設定メニューについて	B-24
メニューの基本操作	B-25
地点を登録する	B-26
登録地点について	B-27
自宅を登録する	B-28
自宅の位置を変更する	B-30
現在地から目的地までのルートを探索する	B-31
現在地から自宅までのルートを探索する	B-32
2画面表示にする	B-33
地図表示を縦表示に切り替える	B-35
手動で切り替える	B-35
自動で切り替える	B-35
歩行モードについて	B-36
歩行モードを使用する/しないを切り替える	B-36
電子コンパスについて	B-37
クイックメニューから電子コンパスの ON/OFFを切り替える	B-37
メニュー画面から電子コンパスのON/OFFを 切り替える	B-38
クイックメニューから最適化を実行する	B-39