

タッチパネル部のボタンについて	G-5
テレビ(ワンセグ)メニューについて	G-6
テレビ(ワンセグ)を見る	G-7
基本的な操作のながれ	G-7
電源を入れる	G-7
テレビ(ワンセグ)を見る	G-8
番組表を見る	G-8
視聴エリア変更をする	G-10
自宅チャンネルリスト/ お好みチャンネルリストを呼び出す	G-12
選局する	G-13
手動で放送局を選ぶ	G-13
自動で放送局を選ぶ	G-13
チャンネルリストを確認する/ チャンネルリストから放送局を選ぶ	G-14
スキャンする	G-15
自宅登録/お好み登録/再スキャンをする	G-15
設定する	G-17
音量を調整する	G-17
音量を一時的に消す	G-17
音声や字幕を切り替える	G-18
時計表示	G-19
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	G-20

音楽再生**H-1**

MP3/WMAについて	H-2
各部のなまえとはたらき	H-5
表示部について	H-6
音楽再生をする	H-7
音楽を聴く	H-7
再生を一時停止する	H-8
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-8
早戻し/早送りをする	H-8
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生をする	H-10
ランダム(順序不同)再生をする	H-11
再生途中でリストを表示させる	H-11
音量を調整する	H-12
音声を一時的に消す	H-12

画像再生**I-1**

画像ファイル(JPEG)について	I-2
各部のなまえとはたらき	I-3
操作ボタンについて	I-3
画像再生する	I-4
画像一覧画面から画像を選択する	I-4

スライドショー表示する	I-5
ランダム(順序不同)再生をする	I-5

動画再生**J-1**

動画ファイル(MP4)について	J-2
各部のなまえとはたらき	J-3
操作ボタンについて	J-4
動画再生をする	J-5
動画再生をする	J-5
再生を一時停止(静止)する	J-6
再生中にファイルを戻す/進める	J-6
早戻し/早送りをする	J-7
ランダム(順序不同)再生をする	J-7
音量を調整する	J-8
音声を一時的に消す	J-8

Gアプリ**K-1**

Gアプリについて	K-2
各部のなまえとはたらき	K-3
操作ボタンについて	K-4
Gアプリを操作する	K-5
Gアプリを操作する	K-5

共通**L-1**

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
省電力の設定をする	L-5
キー操作音の設定をする	L-6
セキュリティコードを設定する	L-7
セキュリティコード設定の前に	L-7
セキュリティコードを設定する	L-8
データを初期化(消去)する	L-13
バージョン情報を見る	L-14
地図更新について	L-15
地図更新する	L-15
本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた/ リサイクルについて	L-16
内蔵電池の取り外しかた	L-16
初期化状態にするには	L-18
地図に表示される記号	L-19
ルート案内時の注意点	L-20
出発地・経由地・目的地の設定について	L-24
経由地、目的地の登録のポイント	L-24
経由地を使って上手にルートを作る	L-25