



### ⑩ フリップ式GPSアンテナ

GPSを受信するには、フリップ部を開く。  
 □A-11

### ⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などにOFFにすることで放電量を抑えることができる。  
 □A-20  
 ※購入時はOFFになっています。

### ⑫ スピーカー

### ⑬ リセットボタン

ボールペンの先などで押して本体をリセットする。

### ⑭ ワンセグ用アンテナ端子

外部アンテナを接続する。  
 □L-45、45

### ⑮ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。